

Instruktion för sampackning av prov vid intern transport till Transfusionsmedicin (Blodcentralen), Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Kemi

Kontrollera ALLTID att remiss och rör stämmer överens. Om röret märks med namnetikett ange alltid analys, provtagningsdatum och tid på etiketten.

Vid skrymmande provtagningsmaterial t.ex. blododlingsflaskor sätts dessa bredvid provrörstället.

- Prov som ska till Klinisk Mikrobiologi placeras främst i stället, från vänster med remissen i samma ordning.
- Rör till Transfusionsmedicin (Blodcentralen) placeras därefter.
- Rören till Klinisk Kemi placeras längst bak i stället.
- Remisserna till respektive laboratorium läggs i förmärkt plastficka.
- Urinodlingar ställs i boxen högst 30 minuter före hämtning. Tänk även på blodprovets hållbarhet.
- Kontrollera transports signeringslista när nästa hämtning infaller.
- **OBS!!** Ställ inga prov i skåpet efter sista hämtningen.

