

Så här tankar du gas

Att tanka fordonsgas går i princip till på samma sätt som när du tankar andra drivmedel. Förutom att gas inte droppar när du tankar och du slipper onödigt spill.

På Svensk Biogas mackar förekommer två olika typer av handtag, "pistolhandtag" och handtag med vridbar spak. Principen för tankning är densamma, men handtagen fungerar lite olika. Vad vi känner till så finns bara vridbar spak i Skåne

I instruktionen nedan ser du hur du gör steg för steg

Handtag med vridbar spak



1. Kontrollera att munstyckets spak pekar åt höger innan du trycker det mot fordonets tankningsnippel.



2. Vrid spaken 180° så att den pekar rakt åt vänster. Känn efter att munstycket sitter fast.



3. Starta nu tankningen:

- Tryck på startknappen ovanför munstyckets upphängning. Du behöver bara trycka till på knappen, inte hålla den inne.

- Tankningen gör ett kort avbrott för beräkning och fortsätter sedan.
- Gaspåfyllningen avslutas automatiskt när tanken är full.



4. Vrid tillbaka munstyckets spak så att den pekar åt höger igen. När munstycket lossas hörs en liten gaspuff. Sätt tillbaka munstycket på pumpen.

"Pistolhandtag"




1. Sätt munstycket över bilens tankningsnippel. Tryck ner munstycket till bottenläget på nippeln.



2. Håll munstycket stadigt. Tryck upp handtagets bygel så att den blir låst i uppfällt läge.





3. Starta nu tankningen:

- Tryck på startknappen ovanför munstyckets upphängning. Du behöver bara trycka till på knappen, inte hålla den inne.
- Tankningen gör ett kort avbrott för beräkning och fortsätter sedan.
- Gaspåfyllningen avslutas automatiskt när tanken är full.



4. Tryck upp handtagets bygel för att frigöra spärren. Vänta lite till dess att munstycket är helt tryckutjämnat och lossa det sedan från bilens tankningsnippel. Det är lättare att lossa handtaget om du trycker det framåt eller drar tillbaka hylsan på munstycket med handen.